

Le secret d'une fontaine à eau toujours impeccable pour votre chat

Entretien quotidien : la règle d'or

- Vérifiez chaque jour le niveau d'eau dans le réservoir.
- Assurez-vous que la pompe est toujours immergée pour éviter la surchauffe et les dommages irréversibles.

Nettoyage hebdomadaire complet

- Débranchez impérativement la fontaine avant toute manipulation électrique.
- Démontez entièrement l'appareil, y compris la pompe, pour accéder à la turbine.
- Retirez les poils et débris accumulés dans la turbine pour prévenir les pannes.
- Nettoyez toutes les pièces avec de l'eau tiède et un liquide vaisselle doux.
- Rincez abondamment chaque élément pour éliminer tout résidu de savon.
- Si votre modèle possède un filtre pré-mousse, nettoyez-le sous l'eau courante.

Calendrier de remplacement des consommables

- Filtres à charbon actif : remplacez-les toutes les 2 à 4 semaines selon le nombre d'animaux.
- Filtres pré-mousse : remplacez-les tous les 2 mois.
- Pièces en plastique : remplacez-les tous les 1 à 2 ans si vous constatez des rayures, afin d'éviter la prolifération bactérienne.

Astuces pour un détartrage efficace

- En cas de traces de calcaire, faites tremper les pièces (hors moteur de la pompe) dans une solution composée de 50% d'eau et 50% de vinaigre blanc.
- Laissez agir pendant 15 à 30 minutes.
- Rincez soigneusement à l'eau claire avant de remonter la fontaine.